

IF4

Fixed Reader



Quick Reference Guide

IF4 网络阅读器快速参考指南
Guide de référence rapide du lecteur fixe IF4
Kurzanleitung für Fixed-Lesegerät IF4
Guia de referência rápida do leitor de fixo IF4
Guía de referencia rápida del lector fijo IF4

Where to Find More Information

有关详细信息
Où trouver d'autres détails
Verweise zu weiteren Informationen

Onde obter mais informações
Dónde encontrar más información

www.intermec.com
In the U.S.A and Canada, call **1.800.755.5505**

Caution: See Compliance Insert for use restrictions associated with this product.

警告：有关本产品相关的使用限制，请参阅“符合性插页”。

Attention: Consultez la Déclaration de conformité pour les restrictions d'usage associées à ce produit.

Vorsicht: Das Konformitätsblatt führt etwaige Verwendungseinschränkungen für dieses Produkt an.

Cuidado: Consulte as informações sobre as restrições de uso associadas a este produto no encarte sobre conformidade.

Precaución: Consulte el inserto de cumplimiento para ver las restricciones de uso asociadas con este producto.

This product is protected by one or more patents. 本产品受到一项或多项专利保护。 Ce produit est protégé par un brevet ou plus. Dieses Produkt ist durch ein oder mehrere Patente geschützt. Este producto está protegido por una o más patentes. Este producto está protegido por una o varias patentes.

Electrical rating, 额定电压及电流. Cote électrique. Stromversorgung. Especificações elétricas. Calificación eléctrica. 9 V, 3.3A

For AC power supply, use Intermec P/N 851-091-xxx.

For more information, see the *IF4 Fixed Reader User's Guide*.

对于交流电源，请使用 Intermec P/N 851-091-xxx。

有关详细信息，请参阅 IF4 Fixed Reader User's Guide.

Pour une alimentation CA, utiliser le no de pièce 851-091-xxx d'Intermec.

Pour plus d'information, consultez le *IF4 Fixed Reader User's Guide*.

Als Wechselstromnetzteil Intermec Bestellnr. 851-091-xxx verwenden.

Weitere Informationen sind in der Bedienungsanleitung *IF4 Fixed Reader User's Guide*.

Para a fonte de alimentação de CA, use o N/P 851-091-xxx da Intermec.

Para outras informações, veja o *IF4 Fixed Reader User's Guide*.

Para la fuente de alimentación de CA, use Intermec P/N 851-091-xxx.

Para obtener más información, consulte el *IF4 Fixed Reader User's Guide*.



Worldwide Headquarters
6001 36th Avenue West
Everett, Washington 98203
U.S.A.

tel 425-348-2600

fax 425-355-9551

www.intermec.com

© 2011 Intermec Technologies Corporation. All rights reserved.

IF4 Fixed Reader Quick Reference Guide



P/N 930-211-001



Power LED
电源 LED 指示灯
Voyant DEL d'alimentation
Netz-LED
LED indicador de energização
LED de alimentação

Host communication LED
主机通信 LED
Voyant DEL de communication hôte
Hostkommunikation-LED
LED de comunicação de host
Indicador LED de comunicação
de host o anfitrión

RFID transmit LED
RFID 传输 LED 指示灯
Voyant DEL transmission RFID
RFID Sende-LED
RFID transmissão LED
LED de transmisión RFID


Tag ID LED
标签 ID LED
Voyant DEL ID étiquette
Tag ID-LED
LED de ID da etiqueta
LED de identificación de rótulo

Serial port
串行端口
Port série
Serieller Anschluss
Porta serial
Puerto en serie

On/Off
开/关
Marche/arrêt
Ein/Aus
Tecla liga/desliga
Encendido/Apagado

Power port
电源端口
Port d'alimentation
Stromanschluss
Porta de alimentação
Puerto de corriente continua

GPIO port
GPIO 端口
Port GPIO
GPIO-Anschluss
Porta GPIO
Puerto del dispositivo GPIO



RFID antenna port (4 places)
RFID 天线端口 (4 处)
Port de l'antenne RFID (4 places)
RFID-Antennensteckverbinder (4)
Porta de antena RFID (4 locais)
Puerto de antena RFID (4 lugares)