

CN3 | CN4

Common Access Card Reader (AR6) Instructions

Instructions pour le lecteur de carte à accès commun

The Model AR6 Common Access Card Reader is an accessory for the CN3 Mobile Computer and the CN4 Mobile Computer.



Note: Before you enter a non-incendive (NI) environment, you must remove the AR6.

Before you can use the AR6 with your mobile computer, you must download and install the latest versions of the Windows Mobile operating system and the SmartSystems™ Platform Bundle (SSPB).

To use the AR6 to access information on a common access card, you must install an application on the mobile computer. Intermec provides turnkey applications that range from minimal card access utilities to complete identity management solutions that are compatible with desktop industry standards. Intermec also supports a robust software development kit (SDK) environment that allows programmers to create custom applications.

For downloads, go to the Intermec AIT web site at www.intermec.com/ait. For information on how to install software, see your mobile computer user's manual.


Le lecteur de carte à accès commun modèle AR6 est un accessoire pour l'ordinateur mobile CN3 et pour l'ordinateur mobile CN4.



Note: Avant d'entrer dans un environnement non incendiaire (NI), vous devez enlever l'AR6.

Pour utiliser l'AR6 afin d'avoir accès à l'information sur une carte d'accès standard vous devez installer une application sur l'ordinateur mobile. Intermec offre des applications clés en main allant des utilisations d'accès de carte minimales aux solutions de gestion d'identité complètes compatibles avec les normes de l'industrie de l'ordinateur de bureau. Intermec supporte aussi un environnement de trousse de développement logiciel (SDK) robuste qui permet aux programmeurs de créer des applications personnalisées.

Pour les téléchargements, allez sur le Web AIT d'Intermec à www.intermec.com/ait. Pour de plus amples renseignements sur la façon d'installer le logiciel, consultez le manuel d'utilisation.




Port Descriptions

Port	Description
COM1	Connect to other RS-232 devices, such as printers.
Power	Connect to an external source to power and charge the mobile computer. Use power supply P/N 851-089-103, P/N 851-089-203, P/N 851-089-303, or vehicle battery adapter P/N 852-066-001.
Mini USB	Connect to Intermec-approved USB devices, such as the IP30 Handheld RFID Reader.

Descriptions des ports

Port	Description
COM1	Brancher les autres dispositifs RS-232, tels que les imprimantes.
Alimentation	Brancher sur une source extérieure pour mettre sous tension et charger l'ordinateur mobile. Utiliser le bloc d'alimentation N/P 851-089-103, N/P 851-089-203, N/P 851-089-303, ou l'adaptateur pour allume-cigare N/P 852-066-001.
Mini USB	Brancher les dispositifs USB Intermec approuvés, tel que le lecteur IP30 RFID portatif.



Status LED Descriptions

LED State	Description
Green	You have successfully connected the AR6 to the mobile computer. The AR6 is ready for use.
Flashing Yellow	The AR6 is reading a common access card.

To use the AR6

- Insert a common access card with the contacts facing up.

Descriptions du voyant à DEL

DEL d'état	Description
Vert	Vous avez avec succès relié le AR6 à la ordinateur mobile. Le AR6 est sous tension.
Jaune clignotant	Le AR6 effectue la lecture d'une carte à accès commun.

Pour utiliser le AR6

- Insérer une carte à accès commun en plaçant les chevilles de contact vers le haut.

Where to Find More Information

Où trouver d'autres détails

www.intermec.com

In the U.S.A. and Canada, call **1.800.755.5505**



Caution: See the Compliance Insert for use restrictions associated with this product.

Attention: Consultez la Déclaration de conformité pour les restrictions d'usage associées à ce produit.

This product is protected by one or more patents. Ce produit est protégé par un brevet ou plus.

Electrical rating. Cote électrique: $\overline{\text{---}}$ 3.6 A @ 5 V



Worldwide Headquarters
6001 36th Avenue West
Everett, Washington 98203
U.S.A.

tel 425.348.2600

fax 425.355.9551

www.intermec.com

© 2010 Intermec Technologies Corporation. All rights reserved.



CN3|CN4 Common Access Card Reader (AR6) Instructions



P/N 931-062-003