

CN50 | CN51

Ethernet Multidock Instructions

AD24

Anleitung für Ethernet-Multidock

Instrucciones del multiacoplador Ethernet

Instructions pour le multisocle Ethernet

Istruzioni per la base multipla Ethernet

イーサネット マルチドック 使用説明書

에더넷 멀티도크 안내서

Instruções para uso da base com vários encaixes - Ethernet


Инструкции по эксплуатации многосекционной Ethernet-стойки


วิธีการใช้ฮือเธอร์เน็ตมัลติดีค

Ethernet Çoklu Terminal Talimatları

以太网多用底座说明

乙太網路多用基座說明





You also need these items (sold and ordered separately):

- For the United States, use only UL Listed power supply, which has been qualified by Intermec with output rated at 12 VDC and 5 A with the device. For Canada, use only UL Listed power supply, which has been qualified by Intermec with output rated at 12 VDC and 4 A with the device.
- A country-specific AC power cord
- Ethernet cables

Es sind außerdem folgende Teile erforderlich (separat zu verkaufen und zu bestellen):

- Verwenden Sie für dieses Gerät nur ein UL-gelistetes und von Intermec vorgesehenes Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 12 V und 4 A Gleichstrom.
- Ein landesspezifisches Wechselstromkabel
- Ethernet-Kabel

También necesita estos artículos (se venden y piden por separado):

- Utilice solo una fuente de alimentación con certificación UL, homologada por Intermec con una potencia de salida de 12 V CC y 4 amperios con el dispositivo.
- Un cable de alimentación de CA específico para el país
- Cables Ethernet

Vous aurez aussi besoin des articles suivants (vendus et commandés séparément) :

- Utilisez avec l'appareil uniquement un bloc d'alimentation homologué UL et agréé par Intermec avec une sortie nominale de 12 V CC et 4 A.
- Cordon d'alimentation CA spécifique de votre pays
- Câbles Ethernet

Sono inoltre necessari gli articoli seguenti (da ordinare e acquistare separatamente):

- Utilizzare esclusivamente alimentatori certificati UL, qualificati da Intermec con tensione nominale in uscita di 12 V CC e 4 A con il dispositivo.
- Un cavo di alimentazione idoneo al paese di residenza
- Cavi Ethernet

以下の品目も必要です（別売）:

- 出力定格 12 VDC、4 A の Intermec が認定した、UL 認可の電源装置のみを使用してください。
- 各国固有の AC 電源コード
- イーサーネット ケーブル

제품을 사용하려면 다음 부속품이 필요합니다 (별도 판매 및 주문):

- 장치에 12 VDC 및 4 암페어 정격을 제공하는 것으로 Intermec 의 승인을 받은 UL 인증 공급장치 만 사용하십시오 .
- 적합한 AC 전원 코드
- 이더넷 케이블

Os seguintes componentes, cuja venda e pedido são feitos separadamente, também são necessários:

- Use apenas a fonte de alimentação listada como UL (Underwriters Laboratories) que tenha sido qualificada pela Intermec com saída nominal de 12 VCC e 4 ampères com o dispositivo.
- um cabo de alimentação apropriado à rede elétrica do país onde a unidade será utilizada
- Cabos Ethernet

Вам потребуются также следующие устройства (которые продаются и заказываются отдельно):

- Используйте только блоки питания, сертифицированные лабораторией UL, обеспечивающие входное номинальное напряжение 12 В тока при входном номинальном токе 4 А и одобренные компанией Intermec.
- Шнур питания, соответствующий национальному стандарту
- Кабели Ethernet

คุณอาจจะจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ (แยกขาย):

- ใช้เฉพาะแหล่งจ่ายไฟตามมาตรฐาน UL เท่านั้น ซึ่งได้รับการรับรองจากบริษัท Intermec โดยมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 12 VDC และ 4 A กับอุปกรณ์แล
- สายไฟ AC ตามชนิดที่แต่ละประเทศใช้
- สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต

Bu öğelere de ihtiyacınız vardır (ayrı olarak satılır ve sipariş edilir):


- Cihazla birlikte yalnızca UL Listesinde bulunan ve Intermec tarafından onaylanmış 12 VDC ve 4 A çıkışlı güç kaynaklarını kullanın.
- Ülkeye özel AC güç kablosu
- Ethernet kabloları

还需要如下元件（这些元件均单独出售，需另行订购）:

- 只能使用符合 UL 标准，经 Intermec 认可，额定输出为 12 VDC 和 4 A 的电源。
- 特定国家 / 地区专用的交流电源线
- 以太网电缆

您還需要如下配件（單獨出售，須另購）:

- 請只使用符合 UL 標準的電源供應器（也就是符合 Intermec 規範的電源），裝置輸出額定值為 12 VDC 和 4 安培。
- 國家 / 地區特定的 AC 電源線
- 乙太網路纜線



Caution: See Compliance Insert for restrictions associated with this product.

Vorsicht: Das Konformitätsblatt führt etwaige Verwendungseinschränkungen für dieses Produkt an.

Precaución: Consulte el Inserto de cumplimiento para ver las restricciones de uso asociadas con este producto.

Mise en garde : Consultez la Déclaration de conformité pour les restrictions d'usage associées à ce produit.

Attenzione: Consultare l'inserto sulla conformità per informazioni sulle limitazioni d'uso di questo prodotto.

警告：本製品の使用制限は、適格性に関する折り込みをご参照下さい。

주의：본 제품과 관련된 사용 제한에 대한 자세한 내용은 준수 규정을 참조하십시오 .

Cuidado: Consulte as informações sobre as restrições de uso associadas a este produto no encarte sobre conformidade.

Осторожно: Ограничения, связанные с использованием устройства, приведены на вкладыше с требованиями по обеспечению соответствия.

ข้อเตือน การใส่เข้าสำหรับการใช้ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้น

Dikkat: Bu ürünle ilgili kullanım kısıtlamaları için Uyumluluk Ek Sayfasına bakın.

警告：有关本产品相关的使用限制，请参阅“符合性插页”

警告：請參見規範插頁中有關本產品使用限制方面的說明。

התראה: למידע על הגבלות הקשורות למוצר זה, עיין בעלון התאימות.

Electrical rating. Stromversorgung. Calificación eléctrica.

Cote électrique. Specifiche elettriche. 電流單位. 전기 등급 .

Especificações eléctricas. Питание. อัตราอิเล็กทรอนิกส์

Voltaj bilgileri. 额定电压及电流. 電子規定値 : --- 12 V, 4 A

CN50/CN51 Ethernet Multidock (AD24) Instructions



P/N 943-227-007

Intermec
by Honeywell

16201 25th Avenue West
Lynnwood, Washington 98087
U.S.A.

www.honeywellaidc.com

Copyright © 2016
Honeywell International Inc.
All rights reserved.

